FREESMAL T.B.V. INFREZEN DEURSCHARNIEREN 89X89 / 90X90

Handleiding

Freesmal bestaat uit:

- 1x Geleider lengte 2030 mm en opzetstuk van 400 mm met 2x einddop
- 4x Freessjabloon 89/90 met elk een aanslagbout voor tochtstrip (freessjablonen zijn voorzien van deuraanslag)
- 1x Kozijn/deuraanslag (vlak)



Specifieke kenmerken:

Freesmal t.b.v. infrezen van scharnieren 89x89 of 90x90 in kozijn en deur met of zonder voorgemonteerde tochtstrip. Mal zonder nastellen te gebruiken voor linkse en rechtse deuren. De deuraanslagen vallen door zwaartekracht vanzelf naar beneden indien de mal op de deur gemonteerd wordt. Er wordt een vaste afstand tussen de deur en de bovenste deurpost gerealiseerd van 2mm. De afstand tussen deur en kozijn is vast 1mm. Mal is toepasbaar in alle soorten kozijnen voor stompe deuren en opdekdeuren t/m 2600 mm hoogte.

Mal wordt d.m.v. schroeven op deur of in kozijn vastgezet. Voor 89x89 scharnier gebruik frees diameter 20mm (radius aan scharnier is 10 mm) en sjabloonring 30 mm. Voor 90x90 scharnier moet ringmaat 29 gebruikt worden.

Handleiding:



Zet eenmalig de aanslag en de sjablonen op de juiste afstanden (schroeven handvast aandraaien bij voorkeur met een bolkop inbussleutel). Plaats de mal met de kozijnaanslag tegen de bovenste deurpost. Zorg dat de sjablonen goed tegen de sponning van het kozijn aanliggen. (eventueel op de boutkopjes indien er nog een tochtstrip later gemonteerd moet worden.) Leg de mal op de deur met de uitgezette deuraanslag tegen de bovenzijde van de deur. De omlaagdraaiende aanslagen in de sjablonen nu tegen de deur aanleggen. (Let op dat de mal in de juiste richting op de deur ligt).

Zet d.m.v. schroeven van 4 mm de sjablonen vast in het kozijn/ op de deur. (schroeven handvast aandraaien.)

NX105424